Zarini Massimo
via Pertini, 9
20871 Vimercate MB
tel.: 320 19 64 729
email: info@zarinimassimo.it

Mosbaek A/S
Vaerkstedsvej 20
4600 Koege
Tlf. +45 5663 8580
E-mail: info@mosbaek.dk

Oggetto **Regolatore di portata CYE**

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Tipo di regolatore di portata:	CY
Configurazione:	Deflettore in ingresso regolabile in continuo Raccordo a cuneo in uscita
Variante	Con deviazione a destra o a sinistra
Designazione del prodotto	CYE T

È importante, per un corretto funzionamento, che il regolatore di portata sia installato in conformità alle istruzioni e agli schemi allegati alla conferma d'ordine.
Il regolatore di portata CYE viene utilizzato per tutti i tipi di acque di scarico. È disponibile in due diverse configurazioni:

- Con deviazione del flusso a destra
- Con deviazione del flusso a sinistra

La scelta dell'orientamento dipende dalla configurazione del manufatto in cui deve essere installato.

Il regolatore di portata è dotato di un'apertura regolabile con continuità. Alla consegna, l'apertura è impostata per soddisfare i dati di progetto e quindi non deve essere modificata.
Le dimensioni del regolatore di portata, inclusa l'impostazione dell'apertura, sono indicate in uno specifico allegato grafico alla conferma d'ordine.

Manutenzione e controllo

Si consiglia di controllare frequentemente il regolatore di portata nel periodo immediatamente successivo la sua installazione e quindi regolare la frequenza di monitoraggio in base alle condizioni osservate.
Quando possibile, il controllo del regolatore di portata può essere pianificato includendolo nella routine dei controlli del sistema fognario.

Il regolatore di portata non ha parti mobili o elettriche e quindi è pressoché esente da manutenzione.
Tuttavia, se la taglia del regolatore è piccola, aumenta il rischio di intasamento: in questo caso il controllo deve essere più frequente e regolare.

Copyright © 2021 Mosbaek A/S · Tutti i diritti riservati