

Oggetto Regolatore di portata DB
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Tipo di regolatore di portata:	DB
Configurazione:	Luci regolabili con continuità
Variante	Con piastra per fissaggio a parete
Designazione del prodotto	

È importante per un corretto funzionamento che il regolatore di portata sia installato in conformità a queste istruzioni e agli schemi allegati alla conferma d'ordine.

Il regolatore di portata DB viene utilizzato per tutti i tipi di acque di scarico; acque meteoriche, acque reflue, acque miste.

Il regolatore di portata è dotato di due aperture regolabile con continuità. Alla consegna, l'apertura è impostata per soddisfare i dati di progetto e quindi non deve essere modificata.

Le dimensioni del regolatore di portata, inclusa l'impostazione dell'apertura, sono indicate in uno specifico allegato grafico alla conferma d'ordine.

Manutenzione e controllo

Si consiglia di controllare frequentemente il regolatore di portata nel periodo immediatamente successivo la sua installazione e quindi regolare la frequenza di monitoraggio in base alle condizioni osservate.

Quando possibile, il controllo del regolatore di portata può essere pianificato includendolo nella routine dei controlli del sistema fognario.

Il regolatore di portata non ha parti mobili o elettriche e quindi è pressoché esente da manutenzione.

Tuttavia, se la taglia del regolatore è piccola, aumenta il rischio di intasamento: in questo caso il controllo deve essere più frequente e regolare.

Ulteriori informazioni

Per ogni chiarimento relativamente a queste istruzioni o sui regolatori di portata Mosbaek in generale, non esitate a contattarci. In caso di richiesta relativa a un regolatore di scarico specifico si prega di fornire il codice di riferimento, che appare sulla documentazione (disegno e conferma d'ordine) e sull'etichetta identificativa del regolatore di scarico.