

Oggetto **Regolatore di portata CY**

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Tipo di regolatore di portata:	CY
Configurazione:	Flangia di collegamento in ingresso Raccordo conico di uscita intercambiabile
Variante	CYDX: angolo di deviazione 45° CYDV: angolo di deviazione 90°
Designazione del prodotto	CYD (D per "Dry")

È importante, per un corretto funzionamento, che il regolatore di portata sia installato in conformità alle istruzioni e agli schemi allegati alla conferma d'ordine.

Il regolatore di portata CYE viene utilizzato per tutti i tipi di acque di scarico. È disponibile in due diverse configurazioni:

- Con deviazione del flusso a destra
- Con deviazione del flusso a sinistra

La scelta dell'orientamento dipende dalla configurazione del manufatto in cui deve essere installato.

Il regolatore di portata è dotato di un'apertura regolabile con continuità. Alla consegna, l'apertura è impostata per soddisfare i dati di progetto e quindi non deve essere modificata.

Le dimensioni del regolatore di portata, inclusa l'impostazione dell'apertura, sono indicate in uno specifico allegato grafico alla conferma d'ordine.

Manutenzione e controllo

Si consiglia di controllare frequentemente il regolatore di portata nel periodo immediatamente successivo la sua installazione e quindi regolare la frequenza di monitoraggio in base alle condizioni osservate.

Quando possibile, il controllo del regolatore di portata può essere pianificato includendolo nella routine dei controlli del sistema fognario.

Il regolatore di portata non ha parti mobili o elettriche e quindi è pressoché esente da manutenzione.

Tuttavia, se la taglia del regolatore è piccola, aumenta il rischio di intasamento: in questo caso il controllo deve essere più frequente e regolare.

Ulteriori informazioni

Per ogni chiarimento relativamente a queste istruzioni o sui regolatori di portata Mosbaek in generale, non esitate a contattarci. In caso di richiesta relativa a un regolatore di scarico specifico si prega di fornire il codice di riferimento, che appare sulla documentazione (disegno e conferma d'ordine) e sull'etichetta identificativa del regolatore di scarico.